

JB4 S63 Map Guide:

Map 0: Deaktivierung JB4 / 100% Durchlass der Serienleistung

Map 1: 19psi maximaler Ladedruck. Empfohlen für den Start ohne BCM.

Map 2: 22psi maximaler Ladedruck. BCM notwendig.

Map 3: 18psi maximaler Ladedruck.

Map 4: Serienleistung mit aktivierter JB4 Diagnose

Map 5: Nicht benutzt.

Map 6: Benutzer Map

Map 7: 25psi maximaler Ladedruck. BCM benötigt, VPower / Ultimate 102 empfohlen

Map 8: Methanol Map. Benötigt MBS FSB Controller oder Methanol Kit für progressives mapping und alle Sicherheitssysteme. Maximaler Ladedruck basiert auf der Einstellung Meth Additive in den Benutzereinstellungen. 0 = 19psi, 75 = 30psi. BCM notwendig.

OBDII JB4 Tacho Menü:

'0 Map Menü = Map wird auf Tacho angezeigt

'1 Active Sound abschalten = (Tacho = 0 (Aus/AS ist aktiv) Tach =1 (An/ AS ist deaktiviert))

'2 Ladedruck anzeige über Benzinanzeige = (Tacho = 0 (Aus), Tacho = 1 (An))

Aktiviert sich nur bei >50% Gaspedalstellung

'3 LED Scheinwerfer MAX Modus. (Tacho = 0 (Aus) Tacho =1 (An))

'4 OBDII Diagnosespeicher löschen (Tacho = 0 (Aus) Tacho =1 (An))

'5 1. Gang Ladedruckbegrenzer (Tacho = Begrenzer / 3)

'6 2. Gang Ladedruckbegrenzer (Tacho = Begrenzer / 3)

'7 3. Gang Ladedruckbegrenzer (Tacho = Begrenzer / 3)