

JB4 B58 Map Guide: (ab Firmware 8)

Map 0: JB4 ausgeschalten

Map 1: Additive Map +3 PSI über Serie (0,21 bar)

Map 2: Additive Map +4 PSI über Serie (0,28 bar)

Map 3: Additive Map +6 PSI über Serie (0,43 bar)

Map 4: Serienleistung, JB4 eingeschalten mit Diagnosefunktion aktiv

Map 5: Additive Map +6 PSI über Serie (0,43 bar), geänderte Zündung für hochwertigen Sprit (in Entwicklung)

Map 6: Custom-Map, hier können sämtliche Daten selbst geschrieben werden. Additive Map wenn unterhalb 10 PSI, absolute Map wenn über 10 PSI

Map 7: Meth-Kit Map

OBDII JB4 Tacho Menü:

'0 Map Menü = Map wird auf Tacho angezeigt

'1 ohne Funktion

'2 Ladedruck anzeige über Benzinanzeige = (Tacho = 0 (Aus), Tacho = 1 (An))

Aktiviert sich nur bei >50% Gaspedalstellung

'3 ohne Funktion

'4 OBDII Diagnosespeicher löschen (Tacho = 0 (Aus) Tacho =1 (An))

'5 1. Gang Ladedruckbegrenzer (Tacho = Begrenzer / 3) 0-7000rpm = 0-20psi.

'6 2. Gang Ladedruckbegrenzer (Tacho = Begrenzer / 3)

'7 3. Gang Ladedruckbegrenzer (Tacho = Begrenzer / 3)

RPM = boost * 200. e.g. 2000rpm = 10psi cap, 3000rpm = 15psi cap