

JB4 N20 Map Guide:

Map 0: JB4 ausgeschalten

Map 1: PWG absolutes Ziel 21 PSI spitze
EWG additiv 4 PSI über Serie

Map 2: PWG absolutes target 22 PSI spitze
EWG additiv 6psi PSI über Serie

Map 3: Progressive Meth-Map – benötigt FSB Controller

Map 4: Serienleistung, JB4 eingeschalten mit Diagnosefunktion aktiv

Map 5: Absolute Map mit 17 PSI spitze. Anwendbar für 320i und 520i.

Map 6: Custom-Map, hier können sämtliche Daten selbst geschrieben werden

Map 7: Ultimate / VPower Map, 23 PSI spitze. Aggressive Map mit erhöhtem Verschleißrisiko.

OBDII JB4 Tacho Menü:

'0 Map Menü = Map wird auf Tacho angezeigt

'1 Active Sound deaktivieren

'2 Ladedruck anzeige über Benzinanzeige = (Tacho = 0 (Aus), Tacho = 1 (An))
Aktiviert sich nur bei >50% Gaspedalstellung

'3 ohne Funktion

'4 OBDII Diagnosespeicher löschen (Tacho = 0 (Aus) Tacho =1 (An))

'5 1. Gang Ladedruckbegrenzer (Tacho = Begrenzer / 3) 0-7000rpm = 0-20psi.

'6 2. Gang Ladedruckbegrenzer (Tacho = Begrenzer / 3)

'7 3. Gang Ladedruckbegrenzer (Tacho = Begrenzer / 3)