

## **JB4 N55 Map Guide:**

Map 0: JB4 ausgeschalten

Map 1: Maximaler Ladedruck 12.5psi (0,86 Bar)

Map 2: Maximaler Ladedruck 14.0psi (0,96 Bar)

Map 3: Für Fahrzeuge mit Methanol-Einspritzung.

Map 4: Serienleistung, JB4 eingeschalten mit Diagnosefunktion aktiv

Map 5: Autotuning, ermittelt selbstständig die maximalen Werte für den aktuellen Fahrzeugzustand.

Map 6: Custom-Map, hier können sämtliche Daten selbst geschrieben werden.

Map 7: Maximaler Ladedruck 18.5psi (1,27 Bar)

## **OBDII JB4 Tacho Menü:**

'0 Map Menü = Map wird auf Tacho angezeigt

'1 ohne Funktion

'2 Ladedruck anzeige über Benzinanzeige = (Tacho = 0 (Aus), Tacho = 1 (An))

Aktiviert sich nur bei >50% Gaspedalstellung

'3 LED Scheinwerfer MAX Modus. (Tacho = 0 (Aus) Tacho =1 (An))

'4 OBDII Diagnosespeicher löschen (Tacho = 0 (Aus) Tacho =1 (An))

'5 1. Gang Ladedruckbegrenzer (Tacho = Begrenzer / 3) 0-7000rpm = 0-20psi.

'6 2. Gang Ladedruckbegrenzer (Tacho = Begrenzer / 3)

'7 3. Gang Ladedruckbegrenzer (Tacho = Begrenzer / 3)