

JB4 S55 Map Guide:

Map 0: Deaktivierung JB4 / 100% Durchlass der Serienleistung

Map 1: Stufe 1 Map (+60 PS & 60 Nm über das ganze Drehzahlband - passend für alle technischen Ausbaustufen und Benzingemische).

Map 2: Aggressiver als Map 1, ausgelegt für Fahrzeuge mit geänderter Abgasanlage. Nutzung mit E85 möglich. (+80 PS & (80 Nm)

Map 3: Weniger aggressiver als Map1, ausgelegt für Fahrzeugnutzung mit Super Benzin

Map 4: Serienleistung mit aktivierter JB4 Diagnose

Map 5: M Modus mit geringerem Drehmoment, linear gedrosselte Map

Map 6: Benutzer Map

Map 7: Rennbenzin Map. VPower / Ultimate 102 wird empfohlen, Fuel Mass muss angeschlossen sein! Diese Map kann mit 35% E85 genutzt werden.

Map 8: Methanol Map. Benötigt MBS FSB Controller oder Methanol Kit für progressives mapping und alle Sicherheitssysteme.

Umso höher das Meth Additive in den Custom Settings desto höher der Ladedruck.

Hinweis: Die Map8 Boostkurve ändert sich mit Eingabe des Boost Safety.

Einstellung mit <28psi: Map8 erzeugt 27psi Ladedruck mit 75 Meth Additive – Empfohlen für Serienturbolader.

Einstellung mit >29psi: Map8 erzeugt in der Spitze 32psi bei 75 Meth Additive. Diese Einstellung wird für Upgradelader empfohlen.

Hinweis: Ausschließlich für Rennzwecke: Automatisches Löschen von passiven Fehlercodes durch Menü 4 Option 1. Echte Codes werden weiterhin angezeigt.

Abgasklappenmodi:

Schalten Sie durch das drücken und halten der BC Taste am Blinkerhebel zwischen den Modis: Klappe offen (Blinker leuchtet einmal links), Klappe zu (Blinker leuchtet einmal rechts), OEM Modus (beide Blinker leuchten einmal gleichzeitig). Die Einstellung bleibt auch nach dem abschalten des Motors erhalten. Halten Sie die BC Taste zu lange gedrückt gelangen Sie in das JB4 Menü.

OBDII JB4 Tacho Menü:

'0 Map Menü = Map wird auf Tacho angezeigt

'1 Active Sound abschalten = (Tacho = 0 (Aus/AS ist aktiv) Tach =1 (An/ AS ist deaktiviert))

'2 Ladedruck anzeige über Benzinanzeige = (Tacho = 0 (Aus), Tacho = 1 (An))

Aktiviert sich nur bei >50% Gaspedalstellung

'3 LED Scheinwerfer MAX Modus. (Tacho = 0 (Aus) Tacho =1 (An))

'4 OBDII Diagnosespeicher löschen (Tacho = 0 (Aus) Tacho =1 (An))

'5 1. Gang Ladedruckbegrenzer (Tacho = Begrenzer / 3)

'6 2. Gang Ladedruckbegrenzer (Tacho = Begrenzer / 3)

'7 3. Gang Ladedruckbegrenzer (Tacho = Begrenzer / 3)